

M 35

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИБОРНОЙ
ПАНЕЛИ И ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЛАСТИКА

ИНТЕРХИМ



Назначение и область применения: концентрированное универсальное средство для очистки приборной панели, пластиков, искусственной кожи, а также стеклянных поверхностей и др. элементов салона и кузова. Применяется для удаления широкого спектра загрязнений, в т.ч. следов от чернил, косметики, липких загрязнений. Не содержит агрессивных компонентов. Высыхает без образования разводов. Для профессионального применения.

Состав: вода, АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), щелочные компоненты, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28°C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства. После размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

Гарантированный срок хранения: 24 мес. с даты изготовления. Дата изготовления и номер партии - см. на упаковке.

Применение: приготовить раствор средства из расчета от 50 до 100 г средства на 1 л воды (в зависимости от степени загрязненности очищаемой поверхности); перед применением средства необходимо убедиться в том, что оно не повреждает обрабатываемую поверхность и не вызывает изменения цвета; распылить средство на салфетку или непосредственно на очищаемую поверхность; вытереть поверхность насухо.



РАЗБАВЛЕНИЕ
ОТ 50 ДО 100 Г
НА 1 Л ВОДЫ

| Объем | Артикул |
|-------|---------|
| 1 л | KN53510 |
| 5 л | KN53550 |

TDS/IH/M35 09/2017/KN535XX